


DB9针型



、数据通信失败
、检查 接

当插上UT-732I产品的时候系统会自动弹出如下