




DB9针型



搜索并找到驱动文件正在安装。



再次弹出新硬件向导对话框，需要安装的是其剩下的一个串口的驱动，选择从列表或指定